

Návod k použití

Vzhledem k tomu, že na potápěčské nože jsou kladeny daleko větší nároky, než na běžné nože, je i jejich údržba náročnější.

Nůž připevněte pomocí gumových upínacích pásků na nohu (případně na ruku) tak, abyste mohli pohodlně v případě nutnosti nůž z pouzdra vyjmout. Délku upínacích pásků můžete upravit dle obvodu nohy nebo paže. Některé nože mohou mít speciální klip pro uchycení na kompenzátor vztlaku.

Před prvním použitím (a také před každým použitím) ve vodě musí být na čepel nože nanášena slabá vrstva silikonové vazelíny (např. Technisub) nebo můžete použít silikonový sprej (např. Technisub). Zamezíte tím následné korozi čepel.

Po použití, ve slané i sladké vodě, musí být nůž vždy důkladně opláchnut sladkou vodou a vysušen. Poté musí být čepel opět nakonzervována silikonovou vazelínou nebo sprejem.

Pouze tímto způsobem údržby předejdete případné korozi.

Důležité:

Nože, které mají na konci rukojeti tzv. kladivo (kovovou část), nepoužívejte v žádném případě jako kladivo!! Tato část je určena pouze pro signalizaci potápěče pod vodou, např. pro poklepání na lahev. Vyvarujete se tak poškození, prasknutí rukojeti.

Rovněž nepoužívejte nůž na páčení! Vyvarujete se tak ohnutí čepel, jejího zlomení nebo případné poškození rukojeti. Jedná se o nože pro sportovní potápění, ne o nože pracovní!!!

Nože, které jsou uzpůsobeny jako nůžky, používejte pouze na stříhání vlasců a drobných provázků. Nůžky nejsou určeny v žádném případě na silná lana ani ocelová lanka!